

Uso di icprog in ambiente XP

Per un corretto funzionamento del software **icprog in ambiente XP** è necessario scaricare dal sito:

www.ic-prog.com oltre al programma anche il driver **IC-Prog NT/2000 driver**.

Copiare il driver nella stessa cartella del programma.

Aprire icprog e dal menu:

1. **Settaggi/Opzioni** aprire la **scheda Misc** e selezionare: Abilita il driver NT/2000/XP. Seguire le istruzioni.

Al riavvio di icprog aprire:

2. Settaggi/Hardware e selezionare I/O diretto; impostare I/O delay su 4. Se ci sono problemi aumentare il ritardo.

Tutte le altre impostazioni restano come descritto nel capitolo dei Microcontrollori.